



NOTICE FEEL MONITORING

Surveillance à distance ou en bluetooth

Connectez-vous




Comment accéder au Web Monitoring FEELBAT ?

Avant de vous connecter au FEEL Monitoring, vous devez créer votre espace depuis l'application mobile FEELBAT. Ensuite, entrez les informations (email + mot de passe) depuis l'espace Web.

[Accéder à l'application Web](#)

Si vous rencontrez un problème contactez-nous SUR : (peut apparaître dans vos spams)
SAV@feelbat.fr



Dashboard

01 Pour vous déconnecter ou accéder à votre profil, cliquez sur l'icône.

dashboard.feelbat.tech/projects

feelbat Projets Capteurs

01

02

03

04

VOIR L'HISTORIQUE DES ALERTES

Trié par A-Z

Trier

- A-Z
- Z-A
- Date de création
- Plus récents
- Plus anciens

montpellier crée le 04/05/2024 1 zone 5 capteurs actifs sur 5

lyon crée le 04/05/2024 1 zone 5 capteurs actifs sur 5

Paris crée le 04/05/2024 1 zone 5 capteurs actifs sur 5

rouen crée le 04/05/2024 1 zone 5 capteurs actifs sur 5

nantes crée le 04/05/2024 1 zone 5 capteurs actifs sur 5

03 Lorsque vous êtes connecté, vous avez accès à votre Dashboard regroupant tous vos projets.

04 Un historique des alertes reçues est disponible depuis le dashboard. Cliquez dessus, et filtrez par date.

dashboard.feelbat.tech/projects

feelbat

Trier vos projets

Historique

Date de début 04/11/2023 Date de fin 05/05/2024

Projet VALIDER

Aucune donnée à afficher pour le moment.

VOIR L'HISTORIQUE DES ALERTES



Onglet capteurs

02

Dans cet onglet, vous trouvez deux catégories - le stock, l'endroit où est stocké l'ensemble des capteurs associés à votre compte mais n'appartenant pas à un projet et les capteurs avec jeton linkfeel : comprends l'ensemble des capteurs de vos projets indiquant ceux ayant un abonnement linkfeel valable, à prolonger ou expirer.

01

Cliquez sur l'onglet « capteurs » pour accéder à vos capteurs en stock



03

Si vous capteur a déjà eu un abonnement linkfeel, vous pouvez prolonger ou renouveler à distance depuis cet espace, sous condition de disposer de jeton linkfeel sur votre espace Feelbat.


Accéder à un projet

02

Vous retrouverez toutes les informations concernant le projet

01

Cliquez sur le projet pour l'ouvrir.




03

Vous pouvez retrouver vos plans avec les capteurs dans les zones que vous avez configurés depuis l'application mobile.



04

En cliquant sur la zone (rond vert), vous pouvez accéder directement aux informations du capteur.



Voir les informations capteurs

← RETOUR AU PROJET

DL+39 DELTA L+
Device ID: fbeef11df6ea
ID LinkFeel : 203854D
347 jours restants

zone 1
Référence: Z01

test
Date de création: 17/07/2024
Pays: Afghanistan

01 Informations sur le projet associé.

02 Vous avez la possibilité de comparer les capteurs entre eux.

Mesures
Les valeurs affichées représentent les valeurs delta des mesures.

02

EXPORT CSV

Valeur initiale delta
0.00mm
06/01/2025 16:44

Dernière valeur delta
-0.01mm
13/01/2025 17:51

03

03 Les intervalles de mesure que vous avez configuré dans votre application mobile.

Seuils d'alerte

04 Les seuils d'alerte que vous avez configuré dans votre application mobile. (renseignés depuis l'onglet configuration du capteur)

-15 -5 0 5 10
Seuil de s2. Seuil de s1.

Date de début: 13/07/2024 04:00
Date de fin: 13/01/2025 22:44
TOUT VOIR
CHANGER LA VALEUR Y

Mouvement fissure
0.05mm
0.24mm
0.2mm
0.15mm
0.1mm
0.05mm
0mm
-0.05mm

Température - DL+39
Mouvement fissure - DL+39
Marqueurs

Température °C
34°C
33°C
30°C
27°C
24°C
21°C
18°C
16°C

05 Les données enregistrées par le capteur, il est possible de zoomer / dézoomer pour des informations plus précises.

06 Vous pouvez étirer la languette des dates afin d'avoir des données sur un moment précis.

07 Le recalage des courbes permet de changer de pile sans décrochement des courbes.

Formule d'amélioration AX+B
Merci de laisser les valeurs pas défaut si vous ne savez pas quelle valeur entrer.

Fissure
Valeur actuelle A = 0, B = 0

08

A: 0 B: 0

08 La fonctionnalité du ax+b (permet d'apprécier les courbes en réalisant une analyse plus fine sur les variations dues aux températures).**

APPLIQUER LES PARAMÈTRES



Astuce

Vous pouvez changer la valeur Y sur la courbes, c'est-à-dire de changer la valeur minimum ou maximum des mouvements.

Vous pouvez apprécier la courbe en suivant vos valeurs brutes ou vos valeurs delta en cliquant sur le bouton.

**Le filtre ax+b est disponible suivant votre abonnement FEELBAT.

Comparer les capteurs






01 Sur la fiche de votre capteur, vous avez la possibilité de comparer des capteurs de même type entre eux ou des capteurs renseignant la même mesure (JCI avec des Delta L+, par exemple).

02 Sélectionnez les capteurs que vous souhaitez comparer.


04 La courbe affiche les données de tous les capteurs sélectionnés.

03 Une fois sélectionné, cliquez sur « comparer »


05 Vous avez la possibilité de désélectionner les informations que vous ne souhaitez pas afficher sur la courbe en clique dessus, par exemple sur « angle Y DELTA R_04 »





Mon profil




02 Vous retrouvez toutes les informations concernant le nombres de capteurs, vos offres, nombre de jeton linkfeel, date d'expiration de votre abonnement



01 Cliquez sur le projet pour l'ouvrir.







03 En cliquant sur "mes offres actuelles" il est renseigné vos offres et l'ensemble des fonctionnalités disponibles




04 en cliquant sur "completer mon profil" vous pouvez renseigner des informations complémentaires. NB : le mail est uniquement modifiable depuis l'application mobile.


Exportation du PDF




Exportation du PDF




01 Vous avez la possibilité de comparer des « catégories » de capteurs (par exemple comparer 2 DELTA L+).



02 Vous avez ensuite la possibilité de personnaliser les courbes.




03 Personnalisez vos courbes comme vous le souhaitez puis validez !




04 Écrivez vos conclusions



05 L'outil prévisualisation vous permet de visualiser votre rapport avant de le générer en PDF



06 Une fois votre trame de rapport complétée, vous pouvez enregistrer comme modèle. Ensuite, une fois les étapes vérifier, vous pouvez cliquer "générer le rapport" pour l'avoir en PDF



RAPPORT PDF

Générez vos rapports automatiquement et personnalisés !




Si tu fissures tu FEELBAT

Découvrir nos tutoriels vidéos

Voir les vidéos d'aides


info@feelbat.fr
04 123 800 90


4 rue Louis Breguet
JACOU 34830 FRANCE
Siège social 20 rue Maxime Riviere
97490 SAINT-DENIS


www.feelbat.fr
in f o